



1. Schalten Sie den Bodeneinbaustrahler ein. Der Bodeneinbaustrahler wird mit der letzten gespeicherten Helligkeit scheinen (Werkzustand: 100%)
2. Um den Bodeneinbaustrahler zu dimmen, müssen Sie zunächst den Bodeneinbaustrahler aus und wieder einschalten. Nun befindet sich der Bodeneinbaustrahler für 5 Sekunden im Dimmmodus. Wenn Sie innerhalb der 5 Sekunden den Bodeneinbaustrahler wieder aus und dann wieder einschalten, wird der Bodeneinbaustrahler gem. des Dimmzirkels (siehe Grafik) gedimmt. Damit der Bodeneinbaustrahler die eingestellte Stufe speichert, muss der Bodeneinbaustrahler mind. 3 Minuten eingeschaltet bleiben.
3. Wenn Sie nach den 3 Minuten ausschalten und anschliessend wieder einschalten, wird der Bodeneinbaustrahler im letzten gespeicherten Dimmbereich erleuchten. Wenn Sie den Bodeneinbaustrahler weiter dimmen wollen, wiederholen Sie Schritt 2.

CE IP67



Barite International GmbH
 Neidenburger Str.9
 28207 Bremen, Germany
[Https://www.barite.de](https://www.barite.de)