


Für 3W LED Mini-Spot Konstantstrom



Konstantstrom Netzteile nur mit entsprechender Last betreiben!
Schliessen Sie die Spots nur gemäß der Tabelle an (2.3 Watt = 1 Spot),
sonst brennen Spots wegen Überspannung durch !
Schliessen Sie auch nicht mehr Spots als angegeben an, sonst überlasten Sie den Trafo!

Installation nur durch elektrotechnische Fachkraft




***Netzteil steuerbar über Phasenabschnitts Dimmer
(LED Dimmer Art.Nr. 43009, 43031, 43022, 43023).**


Passende Netzteile aus unserem Sortiment:

Art.Nr.	Eingang	Ausgang	Mini Strahler Menge	Dimmbar	IP-Schutz
41057	230V AC	DC 3-12V;700mA	1-3 Stück	Nein	IP20
41048D	230V AC	DC 5-7V;700mA	2 Stück	Ja*	IP20
41050D	230V AC	DC 9-22V;700mA	3-6 Stück	Ja*	IP20
41051D	230V AC	DC 18-26V;700mA	6-7 Stück	Ja*	IP20
41052D	230V AC	DC 21-30V;700mA	8 Stück	Ja*	IP20
41053D	230V AC	DC 21-35V;700mA	7-10 Stück	Ja*	IP20
41054D	230V AC	DC 30-43V;700mA	11-12 Stück	Ja*	IP20
41055D	230V AC	DC 30-55V;700mA	10-16 Stück	Ja*	IP20
GPC-35-700	230V AC	DC 9-48V;700mA	3-14 Stück	Nein	IP67







Achtung ! Erst alle LEDS in Reihe anschließen und dann erst an den Strom. Sonst brennen diese durch.




Art.Nr.:43030



Art.Nr.:43032



Art.Nr.:43035



Art.Nr.:43029

* dimmbar mit INATUS Fernbedienung
Artikel 43030,43032,43029,43035



Konstantstrom Netzteile nur mit entsprechender Last betreiben!
Schliessen Sie die Spots nur gemäß der Tabelle an (2.3 Watt = 1 Spot),
sonst brennen Spots wegen Überspannung durch !
Schliessen Sie auch nicht mehr Spots als angegeben an, sonst überlasten Sie den Trafo!

Installation nur durch elektrotechnische Fachkraft



Passende RF LED Trafo aus unserem Sortiment:

Art.Nr.	Eingang	Ausgang	Mini Strahler Menge	Dimmbar
41046S	230V AC	DC10-52V; 700mA	4-15Stück	Ja

* dimmbar mit INATUS Fernbedienung (Artikel 43030,43032,43029,43035)



BH005