






Wenn Sie feststellen, dass die LEDs beim Einschalten der 12-V-Stromversorgung nicht aufleuchten, versuchen Sie, die LED-Module fester anzuziehen.



Kompatibel mit allen unseren GARTUS Zubehör
<https://www.barite.de/Gartus-system-12V/>



VBLED

CE



IP65

Barite International GmbH
Neidenburger Str.9
28207 Bremen, Germany
<https://support.barite.de>