



1. Schalten Sie den Gartenstrahler ein. Der Gartenstrahler wird mit der letzten gespeicherten Helligkeit scheinen (Werkzustand: 100%)
2. Um den Gartenstrahler zu dimmen, müssen Sie zunächst den Gartenstrahler aus und wieder einschalten. Nun befindet sich der Gartenstrahler für 5 Sekunden im Dimmmodus. Wenn Sie innerhalb der 5 Sekunden den Gartenstrahler wieder aus und dann wieder einschalten, wird der Gartenstrahler gem. des Dimmzirkels (siehe Grafik) gedimmt. Damit der Gartenstrahler die eingestellte Stufe speichert, muss der Gartenstrahler mind. 3 Minuten im eingeschalteten Zustand eingeschaltet bleiben.
3. Wenn Sie nach den 3 Minuten ausschalten und anschliessend wieder einschalten, wird der Gartenstrahler im letzten gespeicherten Dimmbereich erleuchtet. Wenn Sie den Gartenstrahler weiter dimmen wollen, wiederholen Sie Schritt 2.

CE IP67

Barite International GmbH
Neidenburger Str.9
28207 Bremen, Germany
[Https://www.barite.de](https://www.barite.de)